KOKUYO

プレゼンテーション用 USBマウス ワイヤレスタイプ / レーザーポインター機能付き

取扱説明書



プレゼンテーションに最適!

- ワイヤレスマウス機能
- PowerPoint 画面送り機能
- レーザーポインター機能
- Windows Media Player 操作

で使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取扱いいただきますようお願いいたします。また、この製品を末永くで使用いただくために、この説明書は大切に保管してください。

目 次 —————	
1 適応するソフトウェアとハードウェア・・・ P1	7 マウス機能 使用方法 · · · · · · P5
	7 -1 基本的なマウスの使い方 · · · · · · P5
3 電池の確認・・・・・・P1	7 -2 画面送り(ページめくり)機能の使い方・・・ P6 7 -3 ファイル、フォルダの移動及びウインドウのサイズ変更 P6
4 各部の名称 / 説明 ····· P2	7 -4 PowerPointを使用する際の便利な使い方・・・P7
5 ご使用前の準備・・・・・・・P3	❸ レーザーポインター機能 使用方法・・・・ P7
5 -1 インストール・・・・・・・・・・ P3	9 Windows Media Player 操作 使用方法 P7
5 -2 インストールされているかの確認・・・P45 -3 事前動作確認・・・・・・・・・・・・・・・P4	▼プリケーションソフトの切り替え機能 使用方法 P8
5 -4 正常に動作しない場合 · · · · · · · P4	11 モードの説明・・・・・・・・・ P8
6 電源のON/OFF · · · · · · · · · · · P5	12 レシーバー収納方法・・・・・・・ P10

弊社ハードウェア、インストール時の障害、使用時に生じた誤動作、使用不能等により、お客様に生じた直接、間接の損害については、弊社は一切賠償の責任はないものといたします。本製品を接続する前に、バソコン内の重要なプログラムデータについて必ずバックアップをお取りくださいます様お願いいたします。

■ 適応するソフトウェアとハードウェア

く ソフトウェア 〉 下記のいずれかがプリインスト―ルされたパソコン 日本語 Windows XP, Me, 2000, 98/98SE ※Windows 95からパージョンアップさせたOSは 対象外です。

〈 ハードウェア 〉 USBポートを持つDOS/Vバソコン(NEC PC-9821シリーズはサポートいたしません。)

2 梱包内容 本製品には以下のものが入っています。ご確認ください。

- ブレゼンテーション用USBマウス 本体 × 1台
- 単4乾電池 1.5V × 2本

● レシーバー 本体 × 1台

- 取扱説明書(本書) × 1冊
- ※ 商品に添付している乾電池はテスト用のものです。単4乾電池を別途お買い求めください。



ブレゼンテーション用USBマウス









取扱説明書(保証書付)


3 電池の確認

1.電池を入れる前に

本製品で使用できる電池は、単4乾電池です。市販されている単4型充電池には対応しておりません。

2.電池の入れ方

- 1 本体裏側のカバーを下 側に引いてはずします。
- ② 本体に、単4乾電池の⊕ を確認しながらセットしてください。
- (3) 電池をセットしたら、カバー をきちんと閉めてください。






注意

- ■電池の⊕と⊕の向きを間違えないように挿入してください。
- 単4型充電池には対応しておりません。
- 長時間使用しない場合は、電池を取りはずしてください。

4 各部の名称 / 説明

ブレゼンテーション用USBマウス



- (A) ボインタ操作ボタン・・・・マウスボインタを移動できます。
- (B) 左クリックボタン・・・・・・ 左クリックに使用します。
- (C) 右クリックボタン・・・・・・ 右クリックに使用します。
- モードボタン・・・・・・・・モードボタンを押すことにより、モードの切り替えができます。 (詳しくは ff を参照ください。)
- レーザーボタン・・・・・・レーザーを照射します。(ただし、連続照射は約20秒間です。)
- ② ↑ ボタン・・・・・・・・・・上へ回すごとに1つ上、あるいは前へ移動します。(キーボードの ↑ と同じ)

Microsoft PowerPoint のスライドショー使用時に便利です。(画面送り機能)

❸ PUSHボタン・・・・・・ファイルやフォルダの移動、ウィンドウの移動・拡大縮小時やWindows Media Player

操作時のミュートに使用します。また、IDを切り替える時に使用します。

(IDの切り替えは 5-4の ② を参照ください。)


④ ↓ ボタン・・・・・・・下へ回すごとに1つ下、あるいは次へ移動します。(キーボードの ↓ と同じ)

Microsoft PowerPoint のスライドショー使用時に便利です。(画面送り機能)


※以下はWindows Media Playerに使用します。条件によっては使用できない場合があります。(詳しくはで)を参照ください。)

- 雨生ボタン · · · · · · · · · 再生、停止、ボーズができます。(3秒以上押すと停止になります。)
- 重むボタン ・・・・・・・・・・1つ次へ進みます。





レシーバー



※ レシーバーはブレゼンテーション用USBマウス内に収納 することができます。(詳しくは 12 を参照ください。)

5 ご使用前の準備

5-1 インストール

Windows XP・2000の場合


レシーバーをパソコンのUSBポートに接続すると、自動的に認識されます。 これでインストールが完了します。

Windows Me・98/98SEの場合

※下記のようなインストール画面が出ない場合、5-2 にお進みください。




バソコン起動後、レシーバーをUSBボート に接続すると、自動的に認識されます。 「次へ」をクリック。



「次へ」 をクリック。 ドライバのインス トールが始まります。



「使用中の最適なドライバを検索する (推奨)」を選択して「次へ」をクリック。



「完了」をクリック。これでドライバの インストールが完了します。



すべてのチェックボックスにチェックを 入れずに、「次へ」をクリック。

- ※ Windows98 CD-ROMをドライブに入れるようにメッセージが表示された場合は 「Windows 98 オペレーティングシステム」 のCD-ROMをドライブにいれます。「OK」 をクリック。
- ※ ファイルのコビー画面が表示された場合は、 「C: Ywindows Yoptions Y cabs」フォルダ を指定してください。このフォルダが見つからない場合はお使いのバソコンメーカーに お問い合わせください。

5 -2 インストールされているかの確認

ドライバのインストールが完了しましたら、正しくインストールされているか確認してください。

必ずレシーバーをパソコンに接続した状態で確認してください。

Windows XP・2000の場合

- Windows XP では「スタート」ボタンをクリックします。
- ② Windows XP ではリストにある「マイコン ビュータ」アイコンを右クリックします。 Windows 2000 ではデスクトップにある 「マイコンビュータ」アイコンを右クリックします。
- ③「プロバティ」をクリックします。
- 4 「ハードウェア」 タブを選択します。
- 「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。
- ⑥ 田… マウスと表示されている 田 をクリックしてください。
- 7 「HID準拠マウス」が表示されていれば正常に認識されています。

Windows Me・98/98SEの場合

1

「スタート」→「設定」→「コントロール バネル」→「システム」→「デバイス マネージャ」を開き、「マウス」の項目 に「HID互換マウス」が表示されてい れば、正常に認識されています。

5-3 事前動作確認

- 本製品に正しく電池を入れてください。(「3 電池の確認」を参照)
- 電池を入れると本製品は 通常モード になっています。(「面モードの説明」を参照)
- レシーバーをパソコンのUSBポートに 正しく取り付けてください。
- ボインタ操作ボタンでマウスボインタが 正常に動作するか確認してください。



5 -4 正常に動作しない場合 ①、②のどちらかの原因が考えられます。

① 正しくインストールできていない

デバイスマネージャの画面において、「!」マークや「×」マークもしくは「不明なデバイス」として認識されている場合は、マウスが使用できない場合があります。 このような場合は、「!」マークや「×」マーク、もしくは「不明なデバイス」を削除し、レシーバーをUSBボートから抜いてバソコンを再起動させてください。再度レシーバーをUSBボートに挿入し、インストールをしてください。

--- ドライバの削除方法 ---

- 「デバイスマネージャ」画面で「!」マークや「×」マークあるいは「不明なデバイス」を右クリックします。
- 2 「削除」をクリックします。
- | OK」ボタンをクリックします。


② IDが正しく認識されていない

マウス機能が動作しない場合や他の無線機器による影響を受けて正常に動作しない場合は、下記の手順に従ってIDを切り替えてください。

● IDを切り替える前に「3 電池の確認」を参照し、正しく電池を入れてください。

IDの切り替え方法 ——

- レシーバーをUSBボートに接続したままIDチェンジボタンを押してください。 (LEDが赤く光り、新しいIDを取得開始します。)
- ② ブレゼンテーション用USBマウスをレシーバー に近付け(約30cm以内)、モードボタンと PUSHボタンを同時に約3秒間、レシーバーの LEDが赤く点滅するまで押してください。 (モードボタンの緑色LEDとレシーバーの赤色 LEDが点滅し、新しいIDに切り替わります。)



- 3 以上の手順が完了したら、ブレゼンテーション用USBマウスを使用できます。
 - ◆ それでも使用できない場合は、② 11・② 20の手順を繰り返してください。
 - ※ IDを変更したことのある場合は、電池を取りはずす度に②一11・②一2 の手順を繰り返さないと使えないおそれがあります。
 - ※ 誤動作を防止するために、40秒以上各ボタンが押されると、各ボタンの動作を強制的に中止します。
 - ※ レシーバーのIDチェンジボタンが5秒以上押されると、レシーバーはリセットされます。②一①・②一②の手順を繰り返さないと、使用できない場合があります。

6 電源のON/OFF

---- 電源ON ----

■ 電源OFF の状態から、モードボタンと再生ボタンを3秒以上同時押しで 通常モード となり電源ONとなります。(「面モードの説明」参照)

---- 電源OFF ----

- ※ 本製品に電池を入れた直後は 通常モード になります。

77マウス機能 使用方法

7 -1 基本的なマウスの使い方

- 1 本製品を 通常モード レーザーボインターモード マルチメディアモード のいずれかにしてください。 (「1 モードの説明」参照)
- 記 ポインタを移動させる場合は、ボインタ操作 ボタンを動かしたい方向へ押してください。
- ③ 左クリック使用時は左クリックボタン、右クリック 使用時は右クリックボタンをそれぞれ押して ください。
 - ※ マウス機能使用時(レーザーボインターを除く)はレシー バーのLEDが赤色に点灯します。
 - ※ 送信距離は約10mです。






押した方向にポインタが移動

7-2 画面送り(ページめくり) 機能の使い方

Microsoft PowerPointを使用してのブレゼンテーション時に、パソコンから離れた位置にいながら、スライドショーの画面を送ることができます。

● 画面送り機能は 通常モード レーザーポインターモード でご使用 いただけます。

- 本製品を通常モード レーザーポインターモード のいずれかにしてください。 (「面モードの説明」参照)
- ② PowerPoint のスライドショー使用時に次の画面へページを送る時は、↓ボタンを下へ回してください。(キーボードの ↓ ボタンを押した時と同じ機能です。)
- ③ ベージを前の画面に戻す時は、↑ ボタンを上へ 回してください。(キーボードの ↑ ボタンを押し た時と同じ機能です。)



77-3 ファイル、フォルダの移動 及び ウインドウのサイズ変更

- こちらの機能は 通常モード レーザーポインターモード でご使用 いただけます。
- 1 ファイル、フォルダの移動
 - 1.マウスポインタをドラッグしたいファイルもしくはフォルダの上へもって行き、 PUSHボタンを押します。
 - 2.ボインタ操作ボタンでファイルもしくはフォルダを移動させたい場所へ移動 させます。
 - 3.もう一度PUSHボタンを押すとファイルもしくはフォルダが移動します。


2 ウィンドウの移動

- 1.ウィンドウの※1の部分にマウスポインタ を持っていきPUSHボタンを押します。
- 2.ポインタ操作ボタンでウィンドウを移動させたい場所へ移動させます。
- 3.もう一度PUSHボタンを押すとウィンド ウが移動します。

3 ウィンドウサイズの変更

1.ウィンドウの※2の部分にマウスポインタ を持っていきマウスポインタが変化したらPUSHボタンを押します。


- 2.ポインタ操作ボタンでウィンドウのサイズを変更してください。
- 3.もう一度PUSHボタンを押すとウィンドウのサイズが変更されます。



72-4 PowerPoint を使用する際の便利な使い方

※ PowerPoint 2000、XP、2003で使用可能です。

- こちらの機能は 通常モード レーザーポインターモード でご使用 いただけます。
- PowerPoint 起動中に再生ボタンを押すと、スライドショー が開始されスライドショーの一番初めの画面がでます。
- PowerPointのスライドショーの際、戻るボタンを押すと、 スライドショーの画面を一時的に隠します。再度、戻るボタン を押すと元の画面に戻ります。
- PowerPointのスライドショーの際、進むボタンを押すとスライドショーが終了します。



押すとレーザー照射

ザーが照射している間、

8 レーザーポインター機能 使用方法

- レーザーポインター機能は レーザーポインターモード でのみご使用いただけます。
- 1 本製品を レーザーポインターモード にしてください。(「11モードの説明」参照)
- 2 レーザーボタンを押すと、レーザーが照射されます。(ただし、連続照射は約20秒間です。)
 - ※ レーザーの光は目に障害を与えるおそれがありますので、決してのぞきこまないでください。 また、子供の手に触れないように注意してください。


9 Windows Media Player 操作 使用方法

(ただし、バージョン8, 9 かつ、OSはWindows XP, Meのみ対応です。)

● Windows Media Player の操作は マルチメディアモード でのみ ご使用いただけます。

本製品をマルチメディアモード にしてください。(「面モードの説明」参照)

ボタン使用方法




- ② 上へ回すごとに音量が大きくなります。
- 真ん中を押すとミュートになります。もう一度押すと元に戻ります。
- 予へ回すごとに音量が小さくなります。
- 再生、停止、ボーズができます。3秒以上押すと停止になります。
- ① 1つ前へ戻ります。
- 7 1つ次へ進みます。

10 アプリケーションソフトの切り替え機能 使用方法

複数のソフトを起動している時に、アプリケーションソフトの切り替えが簡単にできます。

- アプリケーションの切り替え機能は 通常モード レーザーポインターモード でご使用いただけます。
- 2 モードボタンを押しながら ▼ボタンを 下に回します。





11 モードの説明

◆ 本製品は、モードによって利用できる機能が異なります。

電源OFF

本製品の全ての機能が使用できません。モードボタンは消灯しています。 通常モード からモードボタンと再生ボタン3秒以上同時押しでこの状態になります。

待 機

本製品の全ての機能が使用できません。モードボタンは赤色に点滅しています。 レーザーボインターモード からモードボタンと再生ボタン3秒以上同時押しでこの状態になります。約1時間、本製品を操作しないと 電源OFF へ移行します。

通常モード

マウス機能が使用できます。モードボタンは消灯しています。 電池を入れた直後はこの状態になります。

使用可能機能:マウス機能

レーザーポインターモード

レーザーポインター、マウス機能が使用できます。 モードボタンは赤色に点滅しています。 約1時間、本製品を操作しないと 通常モード へ移行します。 使用可能機能: レーザーボインター マウス機能

マルチメディアモード


Windows Media Playerの操作、マウス機能の一部(「フのマウス機能 使用方法」参照)が使用できます。 モードボタンは緑色に点滅しています。 約15分間、本製品を操作しないと通常モードへ移行します。 使用可能機能: Windows Media Player操作機能

マウス機能

●モードの切り替えについてはP9をご覧ください。

──── モードの切り替え方法 **───**


- モードの切り替え操作をする時は、モードボタンが点滅しますのでモードボタンの点滅を 確認しながら操作してください。
- モードの切り替え操作をする時は、本製品をレシーバーに近づける必要はありません。



注意1: 通常モード から マルチメディアモード へ移行させた場合は 「モードボタン1秒押し」の操作で 通常モード へ戻ります。 同じように、レーザーボインターモード から マルチメディアモード へ移行した場合は「モードボタン1秒押し」の操作で レーザーボインターモード へ戻ります。

注意2:約15分間、本製品を操作しないとモードが移行しますが 通常モードから マルチメディアモード へ移行していた場合 は 通常モード へ戻ります。 また レーザーボインターモード から マルチメディアモード

へ移行していた場合は レーザーボインターモード へ戻ります。




12 レシーバー収納方法

- レシーバーはプレゼンテーション用USBマウスの中に収納することができます。
- 1 マウス本体裏側の カバーを下側に引 いてはずします。



中の透明フィルムを下に引きながら、 USBコネクタを上に向けてレシーバーを収納します。



③ きちんとレシーバー が収納されたら、 カバーをきちんと 閉めてください。



[4] レシーバーを取り 出す時は、透明フィ ルムを引っばると 簡単に取り出すこ とができます。



⚠警告

- レーザー光を眼には絶対に直接照射しないでください。
- レーザー光を絶対にのぞき込まないでください。
- レーザー光を絶対に人に向けないでください。
- 子供に使わせないでください。

⚠ 注意

- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- ◆ 本製品を高い場所から落としたり、強い衝撃を加えないでください。故障の原因となります。
- 水がかかるおそれのある所、直射日光が当たる場所や暖房器具のそばなど高温度の近く、湿気やほこりの多い場所は故障の原因になりますので本製品を置かないようにしてください。
- 本製品を分解したり、改造したりしないでください。感電・火災・動作不良の原因になります。また、保証期間内であっても有償保証となる場合があります。
- 本体内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。また、本体に付いた汚れなどを落とす場合は 柔らかい布で乾拭きしてください。洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。ベン ジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
- 本製品を使用中に消失したプログラムやデータの回復や修復に要する費用の保証は一切いたしかねます。故障に 備えて定期的にバックアップをお取りください。
- 本製品は、医療機器、原子力施設や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び 高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用は意図されておりません。本製品の故障により、人身事故、 火災事故、社会的な障害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。誤動作防止、安全設計などに 万全を期されるようご注意願います。

ブレゼンテーション用USBマウス側

マ	ウス	方	式	RF (電波) 方式	本体サイズ	W42×D135×H25mm
-				(2.4GHz周波数带域、16ch、512ID)	質量	約72g(電池含む)
分	角	7	能	200dpi ~ 400dpi ※ポインタ操作ボタンを押す強さによって変わります。	レーザービーム発光部	可視光半導体レーザー
送	信	距	離	約10m	レーザービーム波長	650nm(赤色)
使	用	電	池	単4乾電池2本	レーザービーム最大出力	1mW(クラスⅡ)
電	池	寿	命	< アルカリ電池使用時 > レーザーポインター 約40時間(連続点灯時) マウス機能 約48時間(マウス連続使用時) * 使用状況により異なります。	レーザービーム到達距離	約50m 約1×3mm(距離1mの時)

レシーバー側

コネクタ形状	USBコネクタ(A-TYPE)
レシーバーサイズ	W19×D70×H8mm
質 量	9g

- Microsoft, Windows, Windows Media, PowerPoint は、 米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における 登録商標または商標です。
- ◆ 本製品は消費生活用製品安全法に準拠しています。
- 本製品は電波法に準拠しています。

- ブレゼンテーション用USBマウス使用時における注意事項 -

- 本製品は、2.4GHz周波数帯の電波を使用しています。まれに外部からの周波数と同じ電波を受けた時、誤動作する場合があります。重大な影響を及ぼすおそれのある機器では使用しないでください。
- ◆ 本製品は電波を使用しており、電子機器や医療機器(例えば心臓ベースメーカー)などに影響を及ぼすおそれがありますので、航空機内や病院など使用を禁止されている所ではご使用にならないでください。
- ■電池が消耗している場合、動作が不安定になりますので、その場合は新しい電池に交換してください。
- 商品に添付されている乾電池は、流通過程において長時間経過している場合があります。テスト用ですのでご使用の際は新しい電池に交換してください。
- 本製品の近くで携帯電話をご使用される場合に電波の影響を受けて動作が不安定になる場合がありますので、影響を受けない距離を保ってください。
- ●尚、お取り扱いを間違えて事故が起きた場合、弊社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

コクヨS&T株式会社

〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号 TEL (06)6976-1221(大代表) http://www.kokuyo.co.jp/

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 000120-201594